



Teileverzeichnis

230 V (Europa/CH)

Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Pos.	Teil-Nr.	Benennung
1	1030 UL	Zugentlastungsschelle	49	3111 hg	Gelenk, kpl.
2	0106 ER	Schraube 3,9x13 A2	50	3051	Gelenklager, kpl.
3	3116	Stielleitung	51	3014	Motorritzel 19
4			52	3030	Lagerdeckel
5	3137 dg	Schaltwippe	53	3013	Riemenscheibe
6	3136 hg	Schalterrahmen	54	3042	Zahnriemen HTD 5M
7	0127 ER	Schraube Taptite M4x10			
8					
9	5260 dg	Anschlußleitung	60	3039	Lagerbrücke
	5351 dg	Anschlußleitung (CH)			
10			65	3146	Antriebachse, kpl.
11	3142 HG	Griff			
12	05111 ER	Wippenschalter (incl. Pos. 5 + 6)	70	3052 hg	Lager, links, kpl.
13	0105 ER	Schraube 3,9x19	71	3017 ER	Riemenscheibe, kpl.
14	5352 hg	Zubehörklammer	73	0503	Kondensator
15	0129 ER	Schraube Taptite M4x12			
16	3115	Stiel			
17	3118 hg	Leitungshaken			
19	3027 hg	Stielstecker-Abdeckung			
20	3113 hg	Stielstecker			
21	1020 UL	Kontaktabdeckung			
22	0103 ER	Schraube 3,9x16			
23	3122/A	Stiel, kpl.			
	3122/B	Stiel, kpl. (CH)			
25	3033 hg	Bodenschale			
26	2007 mg	Stoßbandage			
27	3005	Rundbürste			
28	3002 hg	Bodenplatte			
29	0112 ER	Schraube M4x12 A2			
30	3010 hg	Lager, rechts			
31	3001 hg	Unterteil duo			
32	3032	Rastfeder			
33	0502	Reihenklammer 2-polig			
34	3047 ER	Motor duo 230 V			
	05084 S	Kohlebürstenset			
35	01020 ER	Schraube 3,9x21			
37	3038	Zahnriemen HTD 3M			
38	0116 ER	Schraube M4x30 A2			
39	3004 SE	Oberteil, duo			
40	0808	Flachstecker, kpl.			
41	0149 ER	Paßscheibe 18/25			
45	3147	Antriebachse, kpl.			

Parts List 120/230/240 V (USA/AUS/GB/ZA)

Pos.	Product-Code	Description	Pos.	Product Code.	Description
1	1030 UL	Cable clamp		05084 S	Carbon brush Set (230/240 V)
2	0106 ER	Screw 3,9 x 13 A2		05095 S	Carbon brush (120 V)
3	3116	Handle cable (230/240V)			
	3125	Handle cable (120 V)	35	01020 ER	Screw 3,9x21
5	3137 dg	Switch cap	37	3038	Drive belt
6	3136 hg	Switch cap holder	38	0116 ER	Screw M4 x 30 A2
7	0127 ER	Screw Taptite M4x10	39	3004 SE	Cover
8			40	0808	Swivel neck wires with contacts (230/240 V)
9	5260 dg	Cable (Europa)		0808 UL	Swivel neck wires with contacts (120 V)
	5422 dg	Cable (ZA)			
	5433 dg	Cable (USA)	41	0149 ER	Spacer washer
	5461 UK	Cable (GB)	45	3147	Drive axle, cpl.
	5390 dg	Cable (AUS)	49	3111 hg	Swivel neck assembly (230/240 V)
11	3142 HG	Handle grip		3123 hg	Swivel neck assembly (120 V)
12	05111 ER	Rocker switch (incl. Pos. 5 + 6)			
13	0105 ER	Screw 3,9 x 19	50	3051	Swivel neck support
14	5352 hg	Clamp	51	3014	Motor pulley
15	0129 ER	Screw Taptite M4x12	52	3030	Clamp
16	3115	Handle	54	3042	Drive belt
17	3118 hg	Cable hook			
19	3027 hg	Handle connector cover	60	3039	Bridge
20	3113 hg	Handle connector			
21	1020 UL	Contact cover	65	3146	Drive axle, cpl.
22	0103 ER	Screw 3,9 x 16			
23	3122/A	Handle, cpl. (Europa)	70	3052 hg	Bearing block assy. LH
	3122/H	Handle, cpl. (USA)	71	3017 ER	Pulley, cpl.
	3122/E	Handle, cpl. (ZA)	73	0503	Condenser (230/240 V)
	3122/C	Handle, cpl. (GB)			
	3122/D	Handle, cpl. (AUS)			
25	3033 hg	Storage tray			
26	2007 mg	Bumper			
27	3005	Brush assembly			
28	3002 hg	Base plate			
29	0112 ER	Screw M4 x 12 A2			
30	3010 hg	Bearing block RH			
31	3001 hg	Brush housing			
32	3032	Handle stop spring			
33	0502	Terminal block			
34	3047 ER	Motor 230 V			
	3048 ER	Motor 240 V			
	3049 ER	Motor 120 V			