


Ersatzteilliste / Parts List / Pièces Détachées ET-H

Diese Informationen sind nur für Europa bestimmt (230 V / 240 V) und gelten nicht für Nordamerika!
This information intended only for Europe (230 V / 240 V) and does not apply to North America!



06526 D - 05.2005

Pos.	Art.-Nr.	Artikel
1	2701 dg	Unterteil
2	2708	TPU-Dichtlippe
3	2729	Leitungssatz
4	2707	U-Bügel, Bürstentunnel
5	2704 ER	Bodenleiste, hinten
6	2734	Bürstenmotor 230 / 240 V
7	2760	Motorzahnscheibe
8	2735	Motorlager
9	2737	Motordichtung
10	2749	Zahnriemen, Motor
11	2753	Bürstenantriebseinheit, kpl.
12	2750	Zahnriemen, Bürste
13	2702 dg	Motorabdeckung
14	2736 ER	Zwischenwelle, vorm.
15	0102	Linienblechschr. F 3,9 x 13
16	2792 ER	Leiterplatte
17	2758 ER	Bürstensatz
18	2751 dg	Loslagerhalter, vorm.
20	2752 dg	Abdeckung, vorm.
21	2798 dg	Gelenk, kpl.
22	1737 dg	Raste
	1739	Rastenfeder

Pos.	Art.-Nr.	Artikel
23	2775 dg	Rastenabdeckung
24	2796 hg	Gelenklager
25	2797 hg	Gelenklager
26	2779 dg	Rastfeder
27	2706	Verbindungsachse
28	2710 gw	Oberteil, kpl. (grauweiß)
	2710 lg	Oberteil, kpl. (lindgrün)
	2710 db	Oberteil, kpl. (dunkelblau)
	2710 sr	Oberteil, kpl. (schwarzrot)
29	2716 dg	Stoßbandage
30	2714 dg	Bodenleiste, vorne, vorm.
31	2764 hg	Federaufnahme
32	05105	Schnappschalter
33	2762	Drehfeder
34	2709 dg	Gelenkwanne, vorm.
35	2608 dg	Lauffrolle
36	2720	Achse, Gelenkwanne
37	2794 OR	Reinigungsklappe
38	5303	Lagerstift
39	5304	Drehfeder

Pos.	Product-Code	Description
1	2701 dg	Chassis
2	2708	Sealing strip
3	2729	Cable set
4	2707	Wire tie
5	2704 ER	Rear bottom plate, cpl.
6	2734	Brush motor 230/240 V 150
7	2760	Motor pulley
8	2735	Motor support
9	2737	Motor gasket
10	2749	Drive belt, motor
11	2753	Brush drive unit
12	2750	Drive belt, brush
13	2702 dg	Motor cover
14	2736 ER	Transmission shaft, cpl.
15	0102	Screw F 3,9 x 13
16	2792 ER	Printed circuit board
17	2758 ER	Brush roller set
18	2751 dg	Bearing block right hand
20	2752 dg	Brush cover, cpl.
21	2798 dg	Swivel neck assembly
22	1737 dg	Release button
	1739	Leaf spring
23	2775 dg	Cap
24	2796 hg	Swivel neck support r.h.
25	2797 hg	Swivel neck support l.h.
26	2779 dg	Stop spring
27	2706	Swivel axle
28	2710 gw	Power head cover (white)
	2710 lg	Power head cover (spring green)
	2710 db	Power head cover (dark blue)
	2710 sr	Power head cover (burgundy)
29	2716 dg	Bumper
30	2714 dg	Front bottom plate, cpl.
31	2764 hg	Spring bracket
32	05105	Switch
33	2762	Adjustment spring
34	2709 dg	Wheel housing
35	2608 dg	Wheel
36	2720	Wheel axle
37	2794 OR	Access door
38	5303	Access door axle
39	5304	Access door spring

Pos.	Part./No.	Description
1	2701 dg	Chassis
2	2708	Barrette caoutchouc
3	2729	Cable
4	2707	Separateur
5	2704 ER	Plaque arriere, cpl.
6	2734	Moteur de brosse 230 / 240 V, 150 W, cpl.
7	2760	Poulie moteur
8	2735	Support moteur
9	2737	Joint
10	2749	Courroie
11	2753	Axe d'entraînement de brosse
12	2750	Courroie
13	2702 dg	Capot moteur
14	2736 ER	Arbre de transmission
15	0102	Vis F 3,9 x 13
16	2792 ER	Control électrique
17	2758 ER	Brosse set
18	2751 dg	Bloc de roulement droit
20	2752 dg	Couvercle de brosse
21	2798 dg	Articulation
22	1737 dg	Verrouillage
	1739	Ressort plat
23	2775 dg	Couvercle
24	2796 hg	Support d'embout droit
25	2797 hg	Support d'embout gauche
26	2779 dg	Logement de rotule
27	2706	Axe pivot
28		Couvercle du bloc moteur (blanc)
		(vert)
		(bleu foncé)
		(bordeaux)
29	2716 dg	Pre choc
30	2714 dg	Plaque avant, cpl.
31	2764 hg	Support de ressort
32	05105	Interrupteur
33	2762	Ressort
34	2709 dg	Logement de roue
35	2608 dg	Roue
36	2720	Axe de roue
37	2794 OR	Portiere
38	5303	Axe de portiere
39	5304	Ressort