



Pos. Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung
1	0102	Lins.-Blechschr. BZ 3,9 x 13
2	1521 hg	Topfbedeckung, rechts
3	1534 hg	Abluftfilter
4	1549 dg	Filterrassknopf, kpl.
5	1512 SE	Topf SEBO 360/460
6	1411	Stützgummi
7	1442	Schalldämpfer
8	1542	Stiel 360/460 kpl.
9	0511	Kohlebürste
10	1417	Gebüasemotor 750 W
11	1047	Gebüasedichtring
12	1030 UL	Zugentlastungsschelle
13	0127	Schraube f. Stiel, Taplíte M4 x 10
14	0111	Linsenschraube M5 x 30
15	1028	Leitung
16	1519 hg	Gehäuse 360/460
17	5260 dg	Anschlußleitung
18	1423 ER	Anschlußleitung (Schweiz)
19	0506	Leiterplatte, kpl.
20	1037 EH	Druckschalter
21	1596 hg	Griff (incl. Pos. 21 + 26)
22	1034 hg	Griffbedeckung m. Kabeltülle
23	1038 hg	Sicherungsfeder
24	0101	Verbindungshülas
25	1035 hg	Lins.-Blechschr. 3,9 x 9,5
26	0170	Knickschutztülle
27	1026 hg	Lins.-Blechschr. 4,2 x 13
28	1039 hg	Abdeckung
29	1057 HG	Deckel
30	1069	Deckelschloß m. Blattfeder
31	1040	Schaltbefestigung
32	1041	Filtertürensicherung
33	1027	Drehfeder
34	1025	Blattfeder
35	1073	Sicherheitsfiltergestänge
36	1516 hg	Lasche
37	1059	Schlauch, kpl.
38	1517 hg	Deckeldichtung
39	1012 N	Handsaugrohr 360/460, kpl.
40	1044	Kontaktsockel
41	1543	Sicherheitsfilter
42	0817	Schalldämmung 360/460
43	1541	Antistatik-Leitung
44	0819 dg	Kontaktaufnahme, kpl.
45	1530	Verriegelungsstange
46	1461 hg	Verriegelungsknopf, kpl.
47	1462 HG	Leitungshaken
48	1548 dg	Leitungshaken, drehbar
50	05084	Schalterknopf
51	2531 hg	Kohlebürste
52	2545	Gelenkarm
53	4519 dg	Drehfeder
54	2014	Achse 460, kpl.
56	2010	Lasche
57	2528 dg	Drehfeder
58	4523	Rastpedal 360/460
59	4009 DG	Achse
60	0308	Laufrolle (incl. Pos. 60)
61	4529 hg	Starlock-Schnellbefestiger
62	4072 dg	Unterteil 460, kpl.
63	4012	Stellrolle
64	4019	Stellhebel
66	4006	Zugfeder
67	2822 hg	Stellachse 450/460
69	4033 ER	Stellknopf
70	4028	Bürstenwalze m. Streifen
71	4522 hg	Bürstenstreifen
72	4533 ER	Stoßbandage
73	2047	Leiterplatte DR, 460/230 V
74	0103	Loslager 360/460
75	2091	Lins.-Blechschr. 3,9 x 16
76	2458	Festlager 360/460
77	2542	Antriebsrad XL 29
78	4535 SE	Verschlulßkappe 360/460 kpl.
79	2538	Oberteil 460, kpl.
80	2546	Gelenklager 360/460, kpl.
81	2534	Blattfeder
85	2537 hg	Schallhebel
86	2530 hg	Gelenk 360/460, kpl.
87	0111 TL	Gelenkdeckel 360/460
88	2540	Linsenschraube M5 x 30
91	4024	Schalttüze für Gelenk, kpl.
93	0141	Zahnriemen
94	4069 ER	Klemmscheibe
95	2025	Bürstenmotor 200 W
97	2025	Zahnriemenritzel

Service-Empfehlung:

Um unangenehme Gerüche nach dem Austausch eines defekten Gebüasemotors zu vermeiden, sollten folgende Teile mit ausgetauscht werden:

- Schalldämmungsmatte (Art.-Nr. 1543)
- Abluftfilter (Art.-Nr. 1534 hg)