



Pos. Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung
1	0102	Lins.-Blechschr. BZ 3,9 x 13
2	1521 hg	Topfabdeckung, rechts
3	1534 hg	Abluftfilter
4	1549 dg	Filterratsknopf, kpl.
5	1512 SE	Topf SEBO 360/460
6	1411	Stützgummi
7	1442	Schalldämpfer
8	1542	Stiel 360/460 kpl.
9	0511	Kohlebürste
10	1417	Gebüasemotor 750 W
11	1047	Gebüasedichtring
12	1030 UL	Zugentlastungsschelle
13	0127	Schraube f. Stiel, Taplita M4 x 10
14	0111	Linsenschraube M5 x 30
15	1028	Leitung
16	1519 hg	Gehäuse 360/460
17	5260 dg	Anschlußleitung
	5351 dg	Anschlußleitung (Schweiz)
18	1423 ER	Leiterplatte, kpl.
19	1957 ER	Druckschalter
20	1037 EH	Griff (incl. Pos. 21 + 26)
21	1596 hg	Griffabdeckung m. Kabeltülle
22	1034 hg	Sicherungsfeder
23	1038 hg	Verbindungshülse
24	0101	Lins.-Blechschr. 3,9 x 9,5
25	1035 hg	Knickschutzhülse
26	0170	Lins.-Blechschr. 4,2 x 13
27	1026 hg	Abdeckung
28	1039 hg	Deckel
29	1057 HG	Deckelschloß m. Blattfeder
30	1069	Schalterbefestigung
31	1040	Filtertürensicherung
32	1041	Drehfeder
33	1027	Blattfeder
34	1025	Sicherheitsfiltergestänge
35	1073	Lasche
36	1516 hg	Schlauch, kpl.
37	1059	Deckeldichtung
38	1517 hg	Handsaugrohr 360/460, kpl.
39	1012 N	Kontaktsockel
40	1044	Sicherheitsfilter
41	1543	Schalldämmung 360/460
42	0817	Antistatik-Leitung
43	1541	Kontaktaufnahme, kpl.
44	0819 dg	Verriegelungsknopf, kpl.
45	1530	Verriegelungsstange
46	1461 hg	Leitungshaken
47	1462 HG	Leitungshaken, drehbar
48	1548 dg	Schalterknopf
50	05084	Kohlebürste
51	2646HG	Gelenkarm
52	2651	Drehfeder
53	4519 dg	Achse 460, kpl.
54	2014	Lasche
56	2010	Drehfeder
57	2528 dg	Rastpedal 360/460
58	4523	Achse
59	4009 DG	Laufrolle (incl. Pos. 60)
60	0308	Starlock-Schnellbefestiger
61	4529 hg	Unterteil 460, kpl.
62	4072 dg	Stellrolle
63	4012	Stellhebel
64	4019	Zugfeder
66	4006	Stellachse 450/460
67	2622 hg	Stellknopf
69	4033 ER	Bürstenwalze m. Streifen
70	4028	Bürstenstreifen
71	4522 hg	Stoßbandage
72	4533 ER	Leiterplatte DR, 460/230 V
73	2047	Loslager 360/460
74	0103	Lins.-Blechschr. 3,9 x 16
75	2091	Festlager 360/460
76	2458	Antriebsrad XL 29
77	2542	Verschlußkappe 360/460 kpl.
78	4535 SE	Oberteil 460, kpl.
79	2538	Gelenklager 360/460, kpl.
80	2546	Blattfeder
81	2534	Schallhebel
85	2537 hg	Gelenk 360/460, kpl.
86	2530 hg	Gelenkdeckel 360/460
87	0111 TL	Linsenschraube M5 x 30
91	2540	Schaltlitze für Gelenk, kpl.
93	4024	Zahnriemen
94	0141	Klemmscheibe
95	4069 ER	Bürstenmotor 200 W
97	2025	Zahnriemenritzel

Service-Empfehlung:

Um unangenehme Gerüche nach dem Austausch eines defekten Gebüasemotors zu vermeiden, sollten folgende Teile mit ausgetauscht werden:

- Schalldämmungsmatte (Art.-Nr. 1543)
- Abluftfilter (Art.-Nr. 1534 hg)