Diese Informationen sind nur für Europa bestimmt (230 V / 240 V) und gelten nicht für Nordamerika !

This information intended only for Europe (230 V / 240 V) and does not apply to North America !

GRAU / GREY

SEBO
MADE IN GERMANY

SEBO BS 46 COMFORT



Art.-No. 06639X2, 09/2012

Pos.	Art.-No.	Benennung (DE)
1	**1870/1dg**	Anschlussleitung mit K-Stecker
2	**1037 EH**	Griff, komplett
3	**1596 hg**	Griffabdeckung
4	**1794**	Stiel
5	**1968 dg**	Gehäuse
6	**1035 hg**	Knickschutztülle
7	**1966 hg**	Schalterknopf
8	**1962**	Druckfeder
9	**05115**	Druckschalter 2-pol.
10	**1955**	Halter für Schalter
11	**1897 dg**	Verbindungshülse
12	**1792 hg**	Sicherungsring
13	**1977ER**	Leiterplatte 230V
14	**0835**	Antistatikleitung (205 mm)
14	**0836**	Antistatikleitung (160 mm)
15	**1028**	Zwischenleitung
16	**1030 UL**	Zugentlastungsschelle
17	**1026 dg**	Abdeckung
18	**1040**	Filtertütensicherung
19	**1041**	Drehfeder
20	**1027**	Blattfeder (Filtersicherung)
21	**1025**	Sicherheitsfiltergestänge
22	**1073**	Lasche
23	**1044**	Sicherheitsfilter
24	**1467**	Abluftfilter
25	**1039 dg**	Deckel
26	**1059**	Deckeldichtung 1,6 m
27	**1061**	Flachdichtung
28	**1057 DG**	Deckelschloss
29	**1461 dg**	Leitungshaken
30	**1462 DG**	Leitungshaken, kompl.
31	**1783 hg**	Handsaugrohr, kompl.
32	**1784 sb**	Schlauch
33	**1967 SE**	Topf
34	**1580**	Schalldämmungsmatte
35	**1553**	Verriegelungsstange
36	**0819 dg**	Verriegelungsknopf, kompl.
37	**1888 ER**	Gebläsemotor 230V / 1000W
38	**05118 S**	Kohlebürsten-Set
39	**1821**	Schalldämpfer
40	**1411**	Stützgummi
41	**1047**	Gebläsedichtring
42	**1541**	Kontaktaufnahme
43	**1012 N**	Kontaktsockel, kompl.
44	**1559 hg**	Kappe
45	**0101 ER**	Linsenblechschraube C 3,9x9,5
46	**0102 ER**	Linsenblechschraube F 3,9x13
47	**0103 ER**	Linsenblechschraube C 3,9x16
48	**0111 ER**	Linsenschraube AM 5x30
49	**0140 ER**	Scheibe 4,3
50	**1776 ER**	Rastknopf incl. Rastenfedern
	1739	Rastenfeder
51	**1775 hg**	Rastenkappe
52	**1055**	Filtertüte
53	**05116ER**	Anschlussklemme für Schalter 05115
54	**0127ER**	Spiralformschraube

Pos.	Art.-No.	Description (ENG)
1	**1870/1dg**	Cable with contour plug f. switch 05115
2	**1037 EH**	Handle grip, cpl.
3	**1596 hg**	Handle cover
4	**1794**	Handle
5	**1968 dg**	Dust bag housing
6	**1035 hg**	Grommet
7	**1966 hg**	Switch button
8	**1962**	Spring
9	**05115**	Switch 2-pol.
10	**1955**	Switch holder
11	**1897 dg**	Connecting tube
12	**1792 hg**	Retaining ring
13	**1977ER**	Printed circuit board (230/240V)
14	**0835**	Antistatic-wire, blue (205 mm)
14	**0836**	Antistatic-wire, blue (160 mm)
15	**1028**	Internal cable
16	**1030 UL**	Cable clamp
17	**1026 dg**	Switch housing
18	**1040**	Dust bag lever
19	**1041**	Return spring

Pos.	Art.-No.	Description (ENG)
20	**1027**	Leaf spring
21	**1025**	Connecting rod
22	**1073**	Clamp
23	**1044**	Motorfilter
24	**1467**	Exhaust filter
25	**1039 dg**	Cover
26	**1059**	Back cover seal
27	**1061**	Gasket
28	**1057 DG**	Latch with spring and pin
29	**1461 dg**	Upper cord hook
30	**1462 DG**	Lower cord hook, compl.
31	**1783 hg**	Extension tube, compl.
32	**1784 sb**	Hose, compl.
33	**1967 SE**	Motor housing
34	**1580**	Sound insulation
35	**1553**	Locking rod
36	**0819 dg**	Locking catch, compl.
37	**1888 ER**	Vacuum motor 230V / 1000W
	1889	Vacuum motor 240V / 1000W
38	**05118 S**	Carbon brush vac. motor 230V / 240V

Pos.	Art.-No.	Description (ENG)
39	**1821**	Motor cover
40	**1411**	Motor support
41	**1047**	Vacuum motor seal
42	**1541**	Female contact holder
43	**1012 N**	Terninal block, compl.
44	**1559 hg**	Cap
45	**0101 ER**	Srew C 3,9x9,5
46	**0102 ER**	Screw F 3,9x13
47	**0103 ER**	Screw C 3,9x16
48	**0111 ER**	Screw AM 5x30
49	**0140 ER**	Washer 4,3
50	**1776 ER**	Catch incl. leaf spring
	1739	Leaf spring
51	**1775 hg**	Catch holder
52	**1055**	Paper bag
53	**05116ER**	Terminal block cpl. f. Switch 05115
54	**0127ER**	Screw 4x10

Diese Informationen sind nur für Europa bestimmt (230 V / 240 V) und gelten nicht für Nordamerika !

GRAU / GREY

SEBO
MADE IN GERMANY

SEBO BS 46 COMFORT



Pos.	Art.-No.	Benennung (DE)
100	**20202hg**	Unterteil, kompl.
101	**20205ER**	Bodenleiste vorne, kompl.
102	**20110ER**	Stossbandage kpl.
103	**20115**	Haltebügel
104	**20108ER**	Bodenleiste hinten
105	**20230ER**	Rastpedal kpl.
106	**20136ER**	Gelenklagerbuchse
107	**2306HG**	Laufrolle, kompl.
108	**2014ER**	Lasche
109	**20126ER**	Stellachse
110	**2608hg**	Stellrolle
111	**2833**	Druckstück kpl.
112	**20128ER**	Stellknopf, HG bedruckt
113	**4019**	Zugfeder (Stellhebel)
114	**3260ER**	Bürstenmotor 230V, 200W
114a	**05141S**	Kohlebürsten-Set
115	**2319**	Zahnriemenritzel
116	**2923**	Zahnriemen
117	**20233ER**	Gelenk, 2-polig, kompl.
118	**0898ER**	Flachsteckeraufnahme, kompl.
119	**2530hg**	Gelenkdeckel
120	**20217ER**	Gelenklager, rechts kpl.
121	**20218ER**	Gelenklager, links kpl.
122	**0897ER**	Leitungssatz Gelenkschalter
123	**20134**	Dichtung Gelenk
124	**1073**	Lasche
125	**2919ER**	Zahnscheibe
126	**20167ER**	Leiterplatte BS46, 230V
127	**4099ER**	Bürstenwalze, kompl.
128	**4028**	Bürstenstreifen
129	**20123ER**	Bürstenlager links
130	**20117ER**	Bürstenlager rechts fest
131	**20120ER**	Ausrückbügel
131a	**20121ER**	Druckfeder Ausrückbügel
132	**2258hg**	Gelenkarm mit Feder
133	**2651**	Drehfeder
134	**20225dgSE**	Oberteil dunkelgrau, kompl.
135	**20118ER**	Bürstenlager rechts lose
136	**01017ER**	Linsenkopfschraube 4x20
137	**0197ER**	Bodenblechschraube 4x12
138	**01036ER**	Amtec Schraube 4x14
139	**0176ER**	Linsenschraube AM 4x30
140	**0102ER**	Screw F 3,9x13
141	**20124ER**	Reinigungsklappe kpl
142	**20127ER**	Hebel Stellachse
143	**20129ER**	Befestigungskappe

Pos.	Art.-No.	Description (ENG)
100	**20202hg**	Chassis
101	**20205ER**	Front base plate
102	**20110ER**	Bumper
103	**20115**	Wire tie
104	**20108ER**	Rear base plate
105	**20230ER**	Foot pedal cpl.
106	**20136ER**	Swivel bearing
107	**2306HG**	Wheel
108	**2014 ER**	Axle clamp
109	**20126ER**	Pile adjustment axle
110	**2608hg**	Pile adjustment wheel
111	**2833**	Trust member
112	**20128ER**	Pile adjustment knob
113	**4019**	Spring
114	**3260ER**	Brush motor 230V, 200W
114a	**05141S**	Carbon brush set
115	**2319**	Motor pulley

Pos.	Art.-No.	Description (ENG)
116	**2923**	Belt
117	**20233ER**	Swivel neck cpl.
118	**0898ER**	Wire swivel neck 2-wire
119	**2530hg**	Swivel neck cover
120	**20217ER**	Swivel support r.h.
121	**20218ER**	Swivel support l.h.
122	**0897ER**	Micro switch incl. wire
123	**20134**	Gasket
124	**1073**	Clamp
125	**2919ER**	Brush roller pulley
126	**20167ER**	PCB 230V, 200W
127	**4099ER**	Brush roller cpl.
128	**4028**	Brush strip
129	**20123ER**	Bearing block l.h.
130	**20117ER**	Bearing block r.h.
131	**20120ER**	Brush cover release
131a	**20121ER**	Spring

Pos.	Art.-No.	Description (ENG)
132	**2258hg**	Support lever with spring
133	**2651**	Return spring
134	**20225dgSE**	Power head cover DG cpl.
135	**20118ER**	Brush strip cover
136	**01017ER**	Screw 4x20
137	**0197ER**	Screw 4x12
138	**01036ER**	Screw 4x14
139	**0176ER**	Screw 4x30
140	**0102ER**	Screw 3.9x13
141	**20124ER**	Access door cpl.
142	**20127ER**	Pile adjustment lever
143	**20129ER**	Mounting cap